お料理のページ

取扱説明書・お料理のページ付

EDIH ジャー炊飯器

品番

ECJ-HG10 (1.0L炊き) ECJ-HG18 (1.8L炊き)

お買上げまことにありがとうございます。

- ●「保証書」を受けとっていることを必ず確認 してください。
- この「取扱説明書」と添付の「保証書」をよく お読みのうえ正しくお使いください。 お読みになった後は、いつでも取り出せる ところに「保証書」とともに大切に保管して ください。

特に2~3ページの「安全上のご注意」を必ず お読みください。



この商品を使用できるのは日本国内のみで、 国外では使用できません。

This appliance is designed for domestic use in Japan only and cannot be used in any other country.

取扱説明書・保証書には商品の色記号の表示を省略 しています。 包装箱に表示している品番の(の記号が色記号です。

もくじ		^°

	特 長
ĺ	│ ごはんを炊く前に ・・・・・・・・・・・・・9
	ごはんの炊きかた・・・・・・10~11
	■炊飯中にやむを得ず外ぶたを開閉するときは
	■ごはんの炊き上がりについて
	■炊込み/おこわの最大炊飯量について
	■連続して炊くときは
	■使用中に停電になったときは
	ひたし炊き ・・・・・・12
	いろいろな炊きかた・・・・・・13~14
	保温について・・・・・・15
	おやすみ保温について ・・・・・・16
	予約(タイマー)炊飯のしかた・・・・・17~18
	■簡単予約について
	■予約時刻について
	お手入れのしかた・・・・・・19~20
	*内釜を長持ちさせるために
	*クリーニング機能
1	お料理のページ・・・・・・・21~28
	の付注のハーシ·························21~20

- ■お米の種類
- ■炊飯コースについて(お米選択/メニュー)
- ■おいしいごはんを炊くために

点検のお願い29
故障かな?と思ったら29~30
アフターサービスについて ・・・・・・裏表紙



●1.2気圧の圧力で炊飯するためPSマークとSGマークを取得しています。

PSマーク



経済産業省が定めた 「消費生活用製品安全 法」の家庭用の圧力な べおよび圧力がまの 安全基準に適合して いることを示します。

● SGマーク



製品安全協会が定めた 認定基準に合格したこ とを示し、万一製品の 欠陥による人身事故が 生じた場合、賠償措置 製品安全協会がとられます。

かき混ぜ圧力Hおどり炊き

可変圧力の採用により、高温で加圧・ 減圧をくり返しながら大沸騰させ、 お米を底からしっかりかき混ぜて、 内釜のまん中までムラなく、ふっ くらおいしく炊き上げます。

1.2気圧の圧力IH

1.2気圧(105℃)の圧力炊飯で、お米 の芯まで水と熱をしっかり浸透させ、 うまみを引き出します。 また、IH式なので内釜自体が発熱し、 包み込むようにふっくら炊き上げ

もちもち(炊飯)

ご飯表面のおねば層をキープ! 弾力のあるもちもち感のある炊き 上がりです。また、冷めてもおい しく、お弁当や冷凍保存にも 適しています。

圧力多彩炊き分け

お米の種類や、メニューに 合せて、最適な圧力で炊飯 します。

かんたんお米選択ボタン

ます。

白米・無洗米・玄米・発芽玄米 雑穀の選択ができます。

コントロールキー

メニュー合わせや予約時刻など かんたんにすばやく あわせられます。

ひたし炊き

ひたし時間を設定すると設定 時間後、自動的に炊飯を始め ます。

ちょっとひたしたいときに 便利です。


炊飯時間がはやい!

(高速)炊飯を選べば、約13分 で炊飯できます。(1カップ炊飯 した場合)

急なお客様でも安心です。

保温

でんぷんの老化を抑えて、 おいしさ30時間。



ここに示した注意事項は、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するための、安全に関する 重要な内容ですので、必ずお守りください。その表示と意味は、次のようになっています。

● この表示を無視して、誤った使いかたをしたときに生じる内容を、2つに区分しています。

↑ 警告:人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。

↑ 注意:人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容。

●本文中の絵表示の意味です。

 \bigcirc

一般的な禁止

水ぬれ禁止



分解禁止

ぬれ手禁止



接触禁止

■ は、必ず実行していただく

「強制」の内容です。

必ず行う



さし込みプラグを抜く

\triangle

警告

さし込みプラグは、コンセントの奥まで 確実にさし込む



さし込みが不完全ですと、 火災·感電·ショートの原因 となります。



電源は交流100Vのコンセントを使う



交流200V・船舶などの 電源で使うと、火炎・感 電の原因となります。



水につけたり、かけたりしない



ショート·感電の恐れが あります。



改造はしない

改造はしない。また、修理技術者以外の人は、 分解したり修理をしない。

火災・感電・けがの原因となります。



修理はお買上げの販売店または、当社指定の「お客さまご相談窓口」にご相談ください。



電源コードは乱暴に扱わない

電源コードを傷付けたり、破損したり、加工したり、 無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、 たばねたり、熱器具に近づけたりしない。 また、重い物をのせたり、挟み込んだりしない。



電源コードが破損 し、火災・感電の原因 となります。



さし込みプラグは清潔にする



さし込みプラグは、刃および刃の取付面 にほこりが付着している場合はよく拭く。 火災の原因となります。

コンセントは単独で使う

定格15A以上のコンセントを単独で 使う。



他の器具と併用すると分岐 コンセント部が異常発熱して、 発火することがあります。



ぬれた手でさし込みプラグの抜きさし はしない



感電やけがをすること があります。



外ぶたや蒸気

蒸気口、蒸気ガイドに手を触れない

やけどをすることがあります。



特に乳幼児にはさ <u></u>わらせないよう、 注意してください。



傷んだときは使わない

コードやさし込みプラグが傷んだとき、

コードの一部やさし込みプラグが熱いとき、

コードを動かすと通電したり、しなかったりするとき、 コンセントのさし込みがゆるいときは使用しない。



感電・ショート・発火の 原因となります。



\triangle

警告

圧力炊飯中は外ぶたを 開けたり持ち運びしない

やけどをする恐れがあります。





異物を入れない

吸・排気口やすき間にピンや 針金などの金属物など、異物 を入れない。感電や異常動作 して、けがをすることがあり ます。





子どもだけで使わせない

子どもだけで使わせたり、幼児 の手の届くところで使わない。 やけど・感電・けがをする恐 れがあります。





企 注 意

さし込みプラグを持って抜く

さし込みプラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端のさし込みプラグを持って引き抜く。



感電やショートして、発火 することがあります。



さし込みプラグを持って巻き取る

電源コードを巻き取るときは、 さし込みプラグを持って行う。



さし込みプラグがあたって、けがをすることが あります。



お手入れは冷めてから行なう

高温部に触れて、やけどの恐れがあります。





植込み型ペースメーカー等をお使いの 方は、本製品使用にあたって医師とよく 相談する



本製品の動作が、ペース メーカーに影響を与える ことがあります。



使わないときはさし込みプラグを抜く

けがややけど、絶縁劣化 による感電・漏電火災の 原因となります。





使用中や使用直後は内ぶたや外ぶた内面の金属部に触れない



特に内ぶたや内釜は高温になっていますので、やけどの原因となります。



持ち運ぶときはフックボタンに触れない

外ぶたが開いてけがや、やけどを する恐れがあります。





水や火気の近くで使わない

感電や漏電の原因 となります。







不安定な場所で使わない

不安定な場所や熱に弱い敷物の上では使わない。

火災の原因と なります。





専用内釜以外は使わない

過熱、異常動作の原因 となります。





壁や家具の近くで使わない。 キッチン用収納棚などを お使いのときは、中に蒸気 がこもらないようにする



蒸気または熱で壁や家 具を傷め、変色、変形 の原因となります。

お使いになる前に

使用上のご注意

ご使用前に・・・

次のような場所で使わない。

故障や炊飯器本体の変形・変色の原因となります。

- ●直射日光があたる所
- ●油などの飛び散る所
- ガスコンロの近くなど高温になる所





● 蒸気がこもる所

● **吸・排気口をふさぐような所** 壁から10 c m以内 、じゅうたん やテーブルクロス、ビニール袋



炊飯専用です

次のような料理には絶対に使わないでください。

- ノリ状になる「カレーやシチューのルー」などの料理
- 急激にあわの出る「重そう」などを使う料理
- 分量のふえる「煮豆」など豆類の 料理
- ●多量の油を入れる料理



内釜の3分の2(『ここまで』線) 以上に水を入れて炊飯しない

ふきこぼれなどの原因となります。 ※『ここまで』線は加える水の 最大を表しています。



ECJ-HG10の場合

本体と外ぶたのすき間

異常ではありません。

- ●圧力式炊飯器のため、外ぶたのフックが確実に本体にかかるようにすき間があります。
- 炊飯中圧力により、すき間が少し 広がりますが、異常ではありません。




蒸気口

すき間

異物がついたまま使わない

うまく炊けない原因となります。


●内釜の外側やつば部、内ぶたパッキン、温度センサーなどに付着した米つぶや水滴は、必ず取り除いてから使用してください。―― 温度センサー



内釜を長持ちさせるためには、(ア19ページをご覧ください。

調圧孔・安全弁・減圧孔が目詰まりしたままで使わない うまく炊けない原因となります。 調圧乳 ッパ

- 調圧乳や安全弁にごは んつぶが付着したり、 目詰まりしているときは、 きれいに取り除いてか ら使用してください。
- ●内ぶたのツメやつまみが折れたまま、使用しないでください。



※詳しくは、〔▶20ページをご覧ください。

ご使用中に・・

蒸気口を人・壁・物へ近づけない

やけどや物を傷める原因となります。
●特に炊飯中は、蒸気口から蒸気が勢

- いよく出るので、注意してください。また、乳幼児には蒸気口に近づかせないようご注意ください。
- 炊飯中および炊飯後は、外ぶたが 少し熱く感じることがあります。異常ではありません。

ハンドルを持って振らない

- ●炊飯中はハンドルを後ろに倒しておき、 持ち運びはしないでください。蒸気 でやけどをしたり、ハンドルが変形 することがあります。
- 炊飯直後に炊飯器本体を持ち運ぶと きは、蒸気口から出る蒸気に十分気を 付けてください。



ふきんをかけない

蒸気や炊飯、保温の熱により、故障や 外ぶたの変形・変色の原因となります。



炊飯中は外ぶたを開けない

(**炊飯中は絶対にフックボタンを押さない**) うまく炊けない原因となり、外ぶたが - 閉らなくなります。

◆やむをえず炊飯中に外ぶたを開けるとき。(ごア11ページ)

磁気に弱いものを近づけない ● たいパッカード 白動歌は 田宮

◆キャッシュカード、自動改札用定期券、 カセットテープなど記憶の内容が消 えて使えなくなることがあります。



空炊きはしない

故障や過熱、異常動作の原因となります。

電気製品を近づけない


● DVDレコーダー・オーディオ・テレビ・ラジオなどに雑音が入ったり、リモコンが誤動作することがあります。

誤って商品を落下させたり、割れやヒビが生じたり したときは、使用を中止し、お買上げの販売店へ修 理・点検を依頼してください。

各部のなまえと使いかた

蒸気ガイド (外ぶた上面)

●確実に取り付けてください。炊飯中・炊飯直後は、高温になっていますので、触れないでください。



_____ フック ボタン

押すと外ぶたが開きます。
※炊飯中は押さないでください。

(炊飯中に圧力が高まると密閉状態) となり、押しても開きません。



内釜(内なべ)

操作/表示部

炊飯器本体

付属品(各1個)




内ぶた

はずしかた、つけかたは (CF6ページ)。

安全表示位置

使用上のご注意項目が表示してありますので、必ずお読みください。



吸・排気口(底面)

じゅうたんやテーブルクロス、 紙の上で使用すると、吸・排気口をふさいで故障の原因となります。 また、炊飯器のしたに輪ゴムや ゴミがあると吸い込んで故障の 原因となります。

さし込みプラグ

電源コード (コードリール)

●出しかた


電源プラグを引っ張ります。


コードは、赤色テープ以上は引き出さないでください。

しまいかた

コードを少し引いても どすと巻き込まれます。 コードがねじれてい

ますと、最後まで巻き込まれなくなります。





時計(現在時刻)の合わせかた

現在時刻はあらかじめ標準時刻に合わせていますが、室温などにより多少ずれる ことがありますので、つぎの手順で合わせなおしてください。

現在時刻が午前8:00で、表示が7:55になっているときは

さし込みプラグをさし込む


※24時間表示の時計です。 夜の12時は、**四日日**に

昼の12時は、**12:00** と表示します。




コントロールキーの矢印のいずれか を3秒以上押し続ける

※現在時刻の時桁または分桁が点滅して、時計 合わせになります。



コントロールキーを押して、時計を 合わせる

- 「◀時 | を押すと時間変更が、「分▶ | を押すと 分変更ができます。「▲すすむ」「▼もどる」で 正しい時刻に合わせてください。
- ※時桁は1時間単位で、分桁は1分単位に進んだり もどったりします。
- 時計合わせ操作を止めた6秒後に、時刻表示の 点減が止まって、自動的にセットを完了します。
- ※時計合わせの途中も、操作のない状態が6秒以上 続くと時計合わせを終了します。



■リチウム電池について(本体に内蔵)

☆リチウム電池の役目

- むし込みプラグを抜いても、現在時刻を表示 します。
- 予約時刻の設定を記憶します。

☆電池の寿命は約4~5年(室温20℃)

●さし込みプラグをさし込んでいる間、時計は コンセントからの電源で動作するため、電池 が消耗しないので、さらに長持ちします。

☆電池が消耗してくると

● さし込みプラグを抜いたときに時計表示が消え たり、プラグをさし込んだとき、時刻表示が点滅 したりします。**さし込みプラグをさし込めば、** 通常に使えます。

☆電池の交換

● お客様ご相談窓口(裏表紙)にご依頼下さい。 交換した後は、時計・予約時刻を合わせてください。

予約炊飯終了音(ブザー音)の入/切について

予約炊飯の終了音を消すことができます。

早朝の予約炊飯などで、終了音が必要のないとき にお使いください。

※お買上げ時は、終了 音が「入」に設定さ れています。

※さし込みプラグを さし込んで行って ください。

入/切のしかた



同時に3秒以上押す



終了音「切」の表示

切ボタンと 予約/ひたし ボタンを、同時に3秒以上 押すと表示部に★マーク が点灯し、「切」になります。



終了音「入」の表示

もう一度切ボタンと予約/ ひたしボタンを、同時に3秒 以上押すと表示部の★マー クが**消え**、「**入**」になります。

仕 様

品 番		ECJ-HG10	ECJ-HG18			
電	源	交流100V 50-60Hz共用				
次 建電力	炊飯時	1200 W (約12A)	1350 W (約13.5A)			
消費電力	保温時	26 Wh	35 Wh			
	最大幅	約 264 mm	約 289 mm			
外形寸法	奥行	約 342 mm	約 370 mm			
	高さ	約 224 mm	約 257 mm			
質	量	約 5.3 kg	約 6.4 kg			
	-ドの長さ	約 1.0 m				
付	属品	しゃもじ 1個、しゃもじ受け 1個、計量カップ 1個				

- ※保温時の電力は平均保温電力(安定時)であり、1時間当りの消費電力量です。
 - (HG10:5.5カップ/HG18:10カップを保温、室温20℃の場合)
- ※「切」状態(待機時)の1時間当りの消費電力量は、約0.7Whです。
- ※予約(タイマー)中の1時間当りの消費電力量は、約0.9Whです。
- ※仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。

■炊飯量と炊飯時間

品番		HG10			HG18	
メニュー	ふつう	かため	やわらか	ふつう	かため	やわらか
炊飯量	0.09~1.0L (0.5~5.5カップ)	0.09~1.0L (0.5~5.5カップ)	0.09~1.0L (0.5~5.5カップ)	0.18〜1.8L (1〜10カップ)	0.18~1.8L (1~10カップ)	0.18~1.8L (1~10カップ)
白米	約36~40分	約31~36分	約43~47分	約36~44分	約31~40分	約44~50分
無洗米	約36~41分	約31~38分	約44~48分	約36~45分	約31~41分	約44~51分
雑 榖	約36~41分	約31~37分	約46~51分	約37~45分	約31~41分	約47~54分
メニュー	高速	炊込み	おこわ	高速	炊込み	おこわ
炊飯量	0.09~0.72L (0.5~4カップ)	0.18~0.54L (1~3カップ)	0.18~0.54L (1~3カップ)	0.18~1.44L (1~8カップ)	0.18~1.08L (1~6カップ)	0.36~1.08L (2~6カップ)
白米	約13~24分	約36~40分	約33~36分	約13~24分	約36~43分	約34~38分
無洗米	約13~24分	約37~41分	約34~37分	約13~24分	約35~43分	約34~38分
メニュー	おかゆ(全がゆ)	あっさりがゆ	すしめし	おかゆ(全がゆ)	あっさりがゆ	すしめし
炊飯量	0.09~0.27L (0.5~1.5カップ)	0.09~0.27L (0.5~1.5カップ)	0.18〜1.0L (1〜5.5カップ)	0.09~0.45L (0.5~2.5カップ)	0.09~0.45L (0.5~2.5カップ)	0.18〜1.8L (1〜10カップ)
白米	約63~67分	約44~52分	約29~32分	約62~70分	約43~53分	約28~34分
無洗米	約63~67分	約44~52分	約29~33分	約63~70分	約43~53分	約28~35分
玄 米	約89~93分			約89~94分		
発芽玄米	約63~68分			約62~70分		
雑 榖	約68~72分	<u> </u>		約67~75分		
メニュー	カレー用	もちもち	省エネ	カレー用	もちもち	省エネ
炊飯量	0.18〜1.0L (1〜5.5カップ)	0.09〜1.0L (0.5〜5.5カップ)	0.09~1.0L (0.5~5.5カップ)	0.18〜1.8L (1〜10カップ)	0.18〜1.8L (1〜10カップ)	0.18~1.8L (1~10カップ)
白米	約22~27分	約39~44分	約39~42分	約21~28分	約38~50分	約39~45分
無洗米	約22~28分	約39~45分		約21~30分	約38~51分	
メニュー	ふつう	かため	やわらか	ふつう	かため	やわらか
炊飯量	0.18~0.72L (1~4カップ)	0.18~0.72L (1~4カップ)	0.18~0.72L (1~4カップ)	0.18〜1.44L (1〜8カップ)	0.18~1.44L (1~8カップ)	0.18~1.44L (1~8カップ)
玄 米	約55~59分	約53~56分	約57~64分	約52~58分	約50~57分	約54~61分
発芽玄米	約36~41分	約30~36分	約45~49分	約36~43分	約31~39分	約45~52分

[※]炊飯時間は、季節(水温・室温)・水かげん・電圧・お米の種類などにより変わります。 電圧100V、室温20℃、水温18℃の場合を記載しています。


ごはんを炊く前に

- 必ず、内ぶた·蒸気ガイドが正しく ついていることを確認する
 - ※内ぶたをはずしたまま <u>炊飯/スタート</u> ボタンを 押すと、内ぶたが付いていないことをブザー音 でお知らせします。(「ア 6,10,18ページ)
 - ※蒸気ガイドが付いていないと、炊飯中にふき こぼれる場合があります。([? 19ページ)



夕 付属の計量カップでお米を正しく計り、お米を洗う(□ア 22ページ)

- 内釜で洗米できます。
- お米に水を一気に加えて、軽くかきまぜて捨てます。
- お米を手でもむようにして洗います。
- ●水を加えてすすぎ、そして捨てます。水がきれいになるまでくり返し続けます。



炊く場合

例「4」カップの「白米」を

ECJ-HG10の場合

(圧力IH専用厚盤)

メニューに合った水位目盛で、水かげんをする(平らな、水平な面で水かげんする)

- ●メニューの「高速」と「炊込み」は、「白米」の水位目盛で 水かげんしてください。
- ●「無洗米」「発芽玄米」「雑穀」は、「白米」の水位目盛で水 かげんしてください。
- おかゆの水位目盛は、全がゆ用です。 五分がゆの場合は、お米の量を半分にしてください。 (〔 7 14ページ)
- あっさりがゆは、「おかゆ」の水位目盛で水加減してください。
- ●水位目盛はめやすです。お米の種類、お好みにより水かげんしてください。(22ページ)
- お米は水平にならしてください。


// 内釜を炊飯器本体に入れる

- 内釜の外側や炊飯器本体内側に付着した 水滴や米つぶなどは、取り除いてください。
- 内釜を軽く左右に回して、正しく入って いるか確かめます。



外ぶたを閉め、さし込みプラグを さし込む

- ●外ぶたはフックボタンに触れないよう、「カチッ」 と音がするまで確実に閉めてください。
- ※圧力式炊飯器は、内釜内部の密閉度が高くなって いますので閉まりにくく感じる場合があります。
- さし込みプラグはコンセントの奥まで、確実に さし込んでください。



ごはんの炊きかた

『いろいろなごはんの炊きかた』について詳しくは、13~14ページをご覧ください。

お米選択とメニューを選ぶ


- 1 お米選択ボタンを押し、お米の種類を選びます。 「白米」「無洗米」「玄米」「発芽玄米」「雑穀」が 選べます。
- **② メニュー**ボタンを押し、表示部にメニューを表示させます。
 - ※メニューは点滅している箇所が選択されます。
- **3** コントロールキー のいずれか「▲」を押して、 メニューを合わせます。
 - ※メニューは、お米選択により選べるメニュー が異なります。

詳しくは、13~14ページをご覧ください。

※「ふつう」「かため」「やわらか」「省エネ」「もちもち」のメニューを炊飯すると、その設定を記憶していますので、次回も同じメニューを炊くときは設定をなおす必要がありません。

ただし、その他のメニューの場合は炊飯 後そのメニューの設定を記憶していませ んので、炊飯の都度メニューを設定して ください。

※メニューを間違えるとふきこぼれたり、 うまく炊けないことがあります。



炒込み/おこわの最大炊飯量は、ECJ-HG10は3カップ、ECJ-HG18は6カップまでです。

炊飯/スタート ボタンを押す

- ●「炊飯/スタート」ランプが**点滅から点灯**に変わり、炊飯を開始します。
- 炊き上がりまでの残り時間のめやすを表示します。
- ※表示時間は、めやすです。季節(水温・室温)・水かげん・ お米の量・電圧などにより変わります。
- ※お米選択とメニューにより表示される時間は、異なります。 ((こ) 8ページ)
- ※メニューが「高速」の場合、炊き上がりまでの残り時間は、 5分前から表示されます。



- ※内釜が入っていない、または内ぶたが付いていないとブザー音でお知らせます。(炊飯できません。)
- ※炊飯中の「カチャカチャ」音は、圧力調整をしている音です。(故障ではありません。)
- ※炊飯中は、蒸気口から蒸気が出ますので注意してください。
- ※炊飯中及び炊飯直後は、外ぶたが少し熱くなることがあります。(故障ではありません。)

炊飯がおわったら早めにごはん をほぐす

- ごはんが炊き上がるとブザー音がなり、自動的 に「保温 | に切りかわります。 (おかゆとあっさりがゆを除く)
- 「保温 | ランプが点灯し、表示部に保温経過時間 を表示します。



- ※おかゆとあっさりがゆは、保温しません。(保温ランプが点滅します。) そのままにしておきますと、のり状になりますので、お早めにお召し上がりください。
- ニオイの原因になりますので、つぎの点に注意してください。
 - 「玄米」「発芽玄米」「雑穀」「炊込み/おこわ」は、保温しないでください。
 - ●保温中はさし込みプラグを抜かないでください。
- ごはんのつぎたし、しゃもじを入れたままの保温や冷めたごはんの保温は、しないでください。
- *メニューと保温について詳しくは、(ア15ページをご覧ください。

ごはんがなくなったら 切 ボタンを 押し、さし込みプラグを抜く

- 切ボタンを押すと、表示部は初めに選んだかたさの メニューにもどります。
- ごはんがなくなったら、安全のためさし込みプラグを 抜いてください。なお、コンセントから抜く場合は、 必ずプラグを持って行ってください。



※切ボタンを必ず押してからさし込みプラグを抜いてください。 **「切**ボタンを押さないでさし込みプラグを抜くと、表示部は現在時刻表示にもどりますが、再度さし 込みプラグをさし込むと保温運転を再開し、現在までの保温経過時間を表示します。 保温経過時間は、30時間まで刻み続けています。

■炊飯中にやむを得ず外ぶたを開閉するときは

- 1. 蒸気ガイドの近くに人がいないことを確認してください。
- 2. 切ボタンを押して、炊飯を中止します。
- 3. 約4分間待ち、蒸気が出ないことを確認してから **フック** ボタンを押します。
- 炊飯を続けるときは、「ごはんの炊きかた」 ↑ からやりなおして ください。
 - この場合一度炊飯を中止することになりますので、炊飯時間が 長くなったり、うまく炊けないことがあります。
- ※切ボタンを押しても、内釜の中の圧力が高いとフックボタン <u>~</u>押しても外ぶたは開きません。無理に開けず、冷ましてから 開けてください。

■ごはんの炊き上がりについて

- ●内釜の底にキツネ色のおこげができることがあります。
- 炊込みの場合は、調味料を加えるためおこげができます。

■炊込み/おこわの最大炊飯量について

- 炊込みの場合、具を加えるため最大炊飯量が少なくなります。 (HG10:3カップまで、HG18:6カップまで)
- ※指定の容量を守らないと、ふきこぼれの原因になります。

■連続して炊くときは

●本体や外ぶたやふたセンサーを人肌程度に冷ましてから炊飯 してください。熱いまま、連続で炊飯するとうまく炊けません。

■使用中に停電になったときは

途中でさし込みプラグを抜いたり、 電源ブレーカーが切れた場合も含み します。

- 瞬間的な停電のときは、停電前の状態 にもどります。
- 停電時間が長いときは、再び通電され ると次のようになります。

炊飯中

炊飯を続けます。

うまく炊けないことがあります。 残り時間が少ない場合には、 保温になることがあります。

保温中、保温を続けます。

※予約(タイマー)炊飯の場合、開始時刻 をすぎているときは、すぐに炊き始め ます。予約時刻どおりに炊けないこと があります。



炊飯中または保温中に の 現在時刻が知りたいときは!!

● 予約/ひたし ボタンまたは **コントロールキー**を押してください。 現在時刻が、約2秒間表示されます。


ひたし炊き

ひたし設定した時間になると自動で炊飯を始めます。

7

お米選択とメニューを選ぶ


- 1 お米選択ボタンを押し、お米の種類を選びます。 「白米」「無洗米」「玄米」「発芽玄米」「雑穀」が選べます。
- 2 メニューボタンを押し、表示部にメニューを表示させます。 ※メニューは、点滅している箇所が選択されます。
 - ※高速はひたし炊きできません。
- **3** コントロールキー のいずれかの「▲」を押してメニューを合わせます。
 - ※メニューは、お米選択により選べるメニューが異なります。 詳しくは、13~14ページをご覧ください。



2

ひたし時間を設定する

- **1** 予約/ひたし ボタンを3回押します。 予約 ① ⇒予約 ② ⇒ びた と切り替わります。
 - ※「予約/ひたし」ランプと「炊飯/スタート」ランプとひたし時間が点滅します。
- **2** コントロールキー でひたし時間を 設定します。
 - 「▲」「▼」を押すと10分単位で 変わります。10分~60分のあい だで設定できます。





※ 一度ひたし炊きを設定すると、次回からは予約/ひたし ボタンを1回押すだけでひたし炊飯できます。

3

炊飯/スタート ボタンを押す

- 「予約/ひたし」ランプが点滅から点灯 に変わり、「炊飯/スタート」ランプが消灯 するとひたし炊飯を始めます。
- ※表示部には、炊飯までの残時間を表示 します。







♪ ひたし炊き設定後に ※現在時刻が知りたいときは!!

● **予約/ひたし** ボタンまたは **コントロールキー** を押してください。現在時刻が、約2秒間表示されます。

いろいろな炊きかた

炊きかた	お米	水かげん (内釜の下の水位) 線に合わせます)	お米選択 (下のお米選択が (選べます	メニュー (下のメニューが) (選択できます)
白米	白米 を使います	白米	白米	ふつう(かため)(やわらか)(高速)(省エネ)(おかゆ)(あさりがり)(すしめし)(カレー用)(紫空空)(もちもち)
無洗米	無洗米 を使います	日本	無洗米	ふつう(かため)(やわらか)(高速)(おかゆ)(あさりがり)(すしめし)(カレー用)(祭込名)(もちもち
玄米	玄米を使います	玄米	玄米	ふつうかためゆわらか
発芽玄米	発芽玄米を使います	発芽玄米	発芽玄米	(あかゆ) (おかゆ)
雑穀	白米 を使います (白米に雑穀を加えたもの)	白米	<u>雑穀</u>	ふつうかため(やわらか) おかゆ)
省エネ	白米を使います		白米	省工才
おかゆ	白米・無洗米・玄米・ 発芽玄米・雑穀 が使えます	おかゆ	<u>白米 無洗米 玄米</u> <u>乗耕は米</u> 雑穀	おかゆ
あっさりがゆ				あっきりがゆ)
炊込み		白米		(炊込み) おこわ
おこわ		おこわ	4	
すしめし	白米・無洗米 が使えます	すしめし	<u>自米</u>	(すしめし)
カレー用		カレー	無洗米	(カレー用)
高速		白米		高速
もちもち				(55 55)

炊飯 ワンポイントアドバイス ボタンを` 押します。 普段食べているお米です。 *玄米の表面を約10%削ったものです。 水は、水道水より浄化した水の方がおいしく炊けます。 ★ミネラルウォーターは硬度「50」以下であればおいしく炊けますが、硬度が大きいとパサパサした 黄色い炊き上がりになります。 無洗米は洗わなくてもよいお米ですが、次のことにご注意ください。 *水を入れると、お米のデンプン質で白くにごることがあります。そのまま炊くとおこげがついたり、 臭いが気になる場合がありますので、1~2回、水を入れかえて、すすぐことをおすすめします。 *また、水かげんをしたあと、ひと粒ひと粒が水になじむように、2~3回、底からかるくかきまぜて ください。特に調味料を加えて炊くときは、よくかき混ぜてください。 圧力炊飯により、固い表皮もふっくらやわらかく炊き上げます。 白米に発芽玄米を2~3割まぜると、おいしく炊き上がります。 ★市販の発芽玄米の種類によっては、ふきこぼれることがあるので水かげんを調節してください。 白米に市販の雑穀をお好みの量加えて炊きます。 ★雑穀を混ぜて炊飯する場合は、お米選択を必ず「雑穀」に合わせてください。 ★水かげんは、平らな台の上でお米の量に応じた内釜の水位線に、必ず合わせてください。 *内釜の調圧孔、安全弁、減圧孔や蒸気ガイドは、雑穀が目詰まりしやすいので、炊飯後は、必ず常に お手入れをしてください。 ★雑穀はお米の種類や水かげんにより、底にきつね色のおこげができることがあります。 ★雑穀を加える量等は、市販の雑穀の袋に記載されている量を参考にしてください。 白米 ふつう より、節電を優先して炊きます。(かたさはふつうです。) 【HG10: 白米 ふつう → 約209wh、電エネ → 約196wh】 【HG18: 白米 ふつう → 約261wh、電エネ → 約249wh】 ※白米「HG10:3カップ」「HG18:4カップ」を炊飯したときの消費電力量です。(室温23℃、水温23℃で炊飯時) 水位線は、全がゆ用です。 *お好みで水加減してください。 目安は、全がゆ 米:カップ1/2 水:水位目盛0.5(おかゆ) 米:カップ1/2 五分がゆ 水:水位目盛1 (おかゆ) ※あまり水をたくさん入れるとふきこぼれます。 おかゆに比べて水分が多く、あっさりした食感の炊き上がりになります。 *「おかゆ」の水位線に合わせてください。 お米は、炊飯する直前まで水に漬けておきます。 ★しょうゆ、塩などの調味料は、直接内釜に入れずにだし汁や水と予めまぜておいて、内釜の水位線 まで加えます。具材は小さめに切ってください。 お米は、炊飯する直前まで水に漬けておきます。 *おこわのもち米とうるち米(普通に食べている米)の割合は、お好みで変えてください。 粘りが少なく、しゃっきりしたすしめしに適した炊き上がりになります。 ★粘りが強いお米の場合は、「古米」をまぜると粘りが少なくなります。 粘りが少なく、あっさりした少しかためのごはんに炊き上がります。 ★カレー用ごはんには、「インディカ米」も違った食感で味わえます。 ★カレー用には、粘りの少ない米が適しています。 炊飯時間の短縮を優先させています。(かたさの調節は選べません。) *ごはんが少しかためになったり、おこげができることがあります。 ★あらかじめお米を水につけておくと、かたさもやわらぎ、すばやく炊けます。 ★保温になっても、しばらく蒸らしておくと、かたさがやわらぎます。

弾力のあるもちもち感のある炊き上がりになります。

★おねば層が厚いので冷めてもおいしく、お弁当や冷凍保存にも適しています。

保温について

通常は、炊飯が終わると自動的に保温になります。

切の状態から保温にする場合

コースボタンを押す

コースボタンを押して、「保温」ランプを点滅させてください。


※「炊飯/スタート」ランプも点滅します。



/ 炊飯/スタートボタンを押す

「保温」ランプが**点滅から点灯**に変わり、保温になります。 表示部に保温経過時間を表示します。

- ※30時間以上、保温しないでください。 保温経過時間が30時間超えると、現在時刻表示にもどり ますが、保温は続けます。
- ※保温中に現在時刻が知りたいときは、**予約/ひたし**ボタンまたは**コントロールキー**を押すと約2秒間表示します。



メニューと保温について

						メニュー						
		ふつう	かため	やわらか	高速	省工ネ	おかゆ	あっさりがゆ	すしめし	カレー用	炊込みおこわ	も 5も5
	白米	\bigcirc	\circ	\circ	\bigcirc	\bigcirc			\bigcirc	\bigcirc	\triangle	\bigcirc
お	無洗米	0	0	0	0				\bigcirc	0	\triangle	0
米選択	玄 米	Δ	\triangle	\triangle								
択	発芽玄米	Δ	\triangle	\triangle	炊飯できません				火	吹飯でき	ません	
	雑穀	Δ	\triangle	\triangle								

○:保温できます。

△:保温しないでください。

(二オイや黄ばみ・パサツキの原因となります。お早めにお召し上がりください。)

●:保温できません。

保温のごはんをおいしく食べるために、つぎの点に注意してください。

- ●炊きあがったらすぐにほぐします。(余分な水分が逃げ、ふっくらおいしくなります。)
- ●しゃもじを入れたまま、保温しないでください。(雑菌が入り、ニオイの原因となります。)
- ●ごはんは、中央に寄せて保温します。(乾燥やべちゃつきを抑えます。)
- ●保温のときニオイが気になる場合は、「クリーニング機能」をおすすめします。(□ア20ページ)
- ●保温中に切ぶタンを押すと保温が取り消されます。再度保温にすると、保温経過時間は、0から表示します。
- ●冷やごはんのあたためなおしは、しないでください。(ニオイの原因となります。)


おやすみ保温について

おやすみ保温は保温より低めの温度で保温します。おやすみ中(就寝中)など特に長時間保温するとき、ごはんのパサつきを抑えます。8時間後、自動的に保温にもどります。



保温中のごはんをほぐし、平らにならす

- ※保温中は、「保温」ランプが点灯しています。
- ※少量の場合は、ごはんを中央に寄せてください。




2

外ぶたを閉め、コース ボタンを押す

コース ボタンで「おやすみ保温」 ランプを**点滅**させてください。

※「炊飯/スタート」ランプも点滅します。



3

炊飯/スタートボタンを押す

- ●「おやすみ保温」ランプが**点滅から点灯**に変わり、おやすみ保温 になります。
- ※おやすみ保温を解除(中止)して保温にもどしたいときは、**コース** ボタンでもう一度「保温」コースに合わせ、**炊飯/スタート**ボタン を押してください。保温にもどります。
- ※おやすみ保温を開始しても、保温経過時間は保温開始時(炊き上がり直後)からの経過時間を表示します。
- ※保温経過時間が30時間以上のときは、おやすみ保温できません。
- ※おやすみ保温中に現在時刻が知りたいときは、**予約/ひたし** ボタンまたは コントロールキーを押すと約2秒間表示します。





8時間後、自動終了

- ●「おやすみ保温」コースから自動的に「保温」コースに変わり ます。
- ●引き続き、保温経過時間を表示します。 (おやすみ保温の8時間も含まれています。)
- 保温経過時間が30時間を超えると、表示部は現在時刻表示に もどりますが、保温は続けます。
- ※おやすみ保温開始後8時間以内であっても、保温経過時間が 30時間を超えると、自動的に保温にもどります。 (表示部は、現在時刻表示にもどります。)



黄ばみやニオイの原因となりますので、2回以上くり返して、おやすみ保温をしないでください。

予約(タイマー)炊飯のしかた

予約設定した時刻に炊き上がります。

希望する予約時刻を2通り設定できますので、「朝 炊き上がり」と「夕方 炊き上がり」 など 予約 → 、予約 → を使い分けると便利です。

現在時刻を確認する

● 現在時刻がずれていると、予約炊飯がうまくできません ので、正しく合わせなおしてください。 (〔~? 7ページ)



※「**炊飯**/スタート」**ランプが点灯しているときや保温中は、タイマーを合わすことができません。**切がボタンを押して、「炊飯/スタート」ランプを消すか、保温を取り消してください。

2


お米選択とメニューを選ぶ

- 1 お米選択ボタンを押し、お米の種類を選びます。 「白米」「無洗米」「玄米」「発芽玄米」「雑穀」が 選べます。
- **2** メニューボタンを押し、表示部にメニューを表示させます。
 - ※メニューは点滅している箇所が選択されます。
- **3 コントロールキー** のいずれか 「▲」を押して、 メニューを合わせます。
 - ※メニューは、お米選択により選べるメニュー が異なります。

詳しくは、13~14ページをご覧ください。







メニューと予約炊飯について

		メニュー											
		ふつう	かため	やわらか	高速	省エネ	おかゆ	あっきりがゆ	すしめし	カレー用	炊込みおこわ	もちもち	
	白米	0	0	0		0	0	0	0	0	Δ	0	
お	無洗米	0	0	0	予約	で	0	0	0	0	Δ	0	
米選	玄 米	0	0	0	炊飯	きま	0						
択	発芽玄米	0	0	0	以	ਲ ਦ	0		予約炊	飯でき	ません		
	雑 穀	0	0	0		h	0						

○:予約炊飯できます。 △:予約炊飯しないでください。

※炊込み/おこわなどの具や調味料の入るものは、予約炊飯しないでください。具がいたんだり、 調味料が沈殿して、炊けないことがあります。

3

予約時刻を合わせる

- **1** 予約/ひたし ボタンを押します。
 - ※「予約」ランプと「炊飯/スタート」ランプと予約時刻 が点滅します。
 - ※ **()** が表示された場合は、もう一度 **予約** ボタンを押してください。予約 **(1)** を表示します。
- **2** コントロールキーで予約時刻を合わせます。
 - 「◀時」で時桁を「分▶」で分桁を合わせます。「▲すすむ」「▼もどる」で予約時刻を合わせてください。
 - ※時桁は1時間単位で、分桁は10分単位で変わり ます。
 - ●タイマーは、あらかじめ次の2通りの予約時刻を記憶しています。
 - 予約/ひたし ボタンを押すごとに予約 ①、予約 ②、OたD をくり返します。
- ※予約の時間は、12時間以内にしてください。

長時間の予約は、長い時間お米を水に浸すことになり、室温や気温が高いとき、ニオイがでることがあります。

※予約炊飯をすると、ごはんがやわらかめに炊き上がったり、おこげができることがあります。



|炊飯/スタート||ボタンを押す

●「予約」ランプが**点滅から点灯**に変わり、「炊飯/スタート」 ランプが**消灯**すると予約した時刻が表示されます。 (**予約炊飯がセットできました。**)

※炊飯が始まると「炊飯/スタート」ランプが、**点灯**します。



点滅

5 00-茅約0-

予約 1 午前6時00分

名:[[[]] 予約0

ক্রিত্র

(\$03)

点滅

予約 2 午後6時00分

18:00 多約 2

(§25)

※内釜が入っていないまたは、内ぶたが付いていないとブザー音でお知らせし、予約を受け付けません。 ※水温・室温・お米の量・水かげん・電圧によっては、予約時刻どおりに炊き上がらないことがあります。 ※予約炊飯終了のブザー音を消すことができます。(〔〕 7ページ)

■簡単予約について(前回と同じ予約時刻で炊くとき)

- 一度予約炊飯すると、次回からは簡単に予約できます。
- 前回予約した時刻を記憶しています。
 お米選択とメニューを確認して、予約/ひたしがタンで予約 ①
 か予約 ② を選び 炊飯/スタート ボタンを押してください。



■予約時刻について

● 予約時刻と現在時刻の差が下の表のときは、 タイマーを使って炊飯できません。 すぐに炊飯を始めます。

-	
お米選択メニュー	白米、無洗米
ふつう、かため、やわらか	1時間未満
高 速	予約炊飯できません
省エネ	1時間未満
おかゆ	2時間未満
あっさりがゆ	1時間未満
すしめし	1時間未満
カレー用	1時間未満
もちもち	1時間10分未満

■スタート後に予約時刻を変えたいときは

切ボタンを押してから、 $\mathbf{2} \sim \mathbf{4}$ の手順で合わせなおします。



、スタート後に現在時刻が知りたいときは!! -

● 予約/ひたし ボタンまたは コントロールキー を押してください。

現在時刻が、約2秒間表示されます。

メニューお米選択	玄米	発芽玄米、雑穀
ふ つ う か た め やわらか	1時間30分未満	1時間未満
おかゆ	2時間	

お手入れのしかた

さし込みプラグを抜いて、炊飯器本体・内ぶた・内釜・蒸気ガイドが冷めてからお手入れしてください。 みがき粉、たわし、ベンジン、シンナーなどは使わないでください。


内釜・内ぶた・蒸気ガイドを食器洗い機で洗わないでください。(キズ・変形・変色の原因になります。) お手入れ後は、内ぶた、蒸気ガイド、しゃもじ受けを正しく取り付けてください。

蒸気ガイド (外ぶた上面)

※使用の度に必ず洗ってください。

※炊飯直後は高温です。冷めてからお手入れしてください。

- 1. 図のように、蒸気ガイド後方①を上向きに引っ張ってはずします。
- 2. ケース前面のボタン 2 を押して開き、水洗いします。 ※パッキンは、はずさないでください。
 - ※パッキン♪がはずれた場合は、ガイドに添って確実に取り付けてください。パッキン♪がはずれた場合は、さし込んでください。パッキンがはずれた状態で炊飯すると、蒸気もれの原因になります。
- 3. 後方の軸を合わせて、ケースを閉じます。
- 4. 蒸気ガイドを、取り付けます。
 - ※中央部を強く下に押えて、確実に奥までさし込んでください。



調圧パッキン~

はずれません。 無理に押さえつけ たり、引っ張らない でください。

蒸気モレや外ぶたが開かなくなります。



ふたセンサー

汚れがついたときは、ふきんで 軽く水ぶきしてください。

内ぶたセンサー

米つぶやゴミが入ったときは、 取り除いてください。

つゆ受け部

つゆがたまるときがあるので、 ふきとってください。

フック部

米つぶなどが入ったときは、ようじなどでかき出してください。 多量に入ると、外ぶたの開け閉めが固くなったり、フックがかからなくなることがあります。

外ぶた・炊飯器本体

外ぶたをしっかり持ち、 固く絞ったふきんで ふいてください。

※洗剤は使わないで ください。

温度センサー

米つぶなどがこびりついたときは、 細かいサンドペーパー(320番程度) で軽くみがき、固く絞ったふきんで ふきとってください。

内釜を長持ちさせるために ※使用の度に必ず洗ってください。

台所用中性洗剤をスポンジにつけて洗います。

【お願い】

- ■変形させないよう注意してください。
- ■内面のフッ素被膜をいためないために、 つぎのことをお守り下さい。
 - ●泡立て器でお米を洗わない ●付属のしゃもじを使う
 - ●スプーンや食器類を入れない ●酢は使わない
 - ●調味料を使って炊飯したときは、すぐ洗う
- ■使っているうちに、内面に色むらができることがありますが、衛生上は問題ありませんので、安心してお使いください。
- ■変形したり摩耗した場合は、お買い上げの販売店でお買い求めください。








- ■内釜の底面外側中央部は、温度センサーに触れる大切なところです。汚れていたり、傷がついたりするとご飯がこげたりする原因になります。
- ■内釜でお米を洗うときは、内釜の下にふきんを しいて洗うと内釜の底面にキズが付きません。
- ■外面にすり傷がついたりしても、炊き上がりには問題ありませんので、安心してお使いください。

調圧引.

調圧孔にごはんつぶがつまっていな いか、確認します。

つまっているときは、竹串・ようじ で取り除いてください。




内ぶた(ステンレス製) ※使用の度に洗ってください。


台所用中性洗剤をスポンジにつけて、傷をつけないように洗います。 ※内ぶたは、スポンジ以外の固いもので洗うと表面が傷つきますが、 炊き上がりには問題ありません。

※錆の原因になりますので、必ず汚れは洗い流して、水分をふき とってください。また、留め金具(リベット)の周りについた 汚れは、竹串・ようじで取り除いてから洗ってください。

負圧パッキン



負圧パッキン




内ぶたと一緒に洗ってください。はずれたときは向きに注意 して、取り付けてください。

- ※付けにくい場合は、負圧パッキンに水、または台所用中性 洗剤を少しつけると付けやすくなります。(その後、洗剤は 必ず洗い流してください。)
- ※付けないと圧力がかかりませんのでうまく炊けません。

安全弁

指で軽く2~3回押し、スムーズに動き、軸の周囲のすき 間やスプリング部にごはんつぶがつまっていないか確認 します。つまっているときは、竹串・ようじで取り除い てください。



内ぶたパッキン

内ぶたと一緒に洗います。 はずれませんので、引っぱ らないでください。

内ぶたのツメ

折れたり、変形して いないか確認します。

クリーニング(煮沸)機能・・・においや汚れが取れにくい場合に、つぎの手順で行ってください。



③ (点灯)

4

- ① 内釜の白米の水位線 (ECJ-HG10は「3」、ECJ-HG18は「4」) まで水を入れて、 外ぶたを閉めます。
- ②**コース**ボタンで「**クリーニング」コース**に合わせます。
- ③ 炊飯/スタートボタンを押します。(クリーニング終了までの残り時間のめやすを
- ④ 終了するとブザー音が、お知らせします。
- ⑤ 内部が冷めてから、各部をお手入れしてください。


■おことわり

- ■ニオイによっては、完全に落ちないものもあります。
- ●空だきは、しないでください。(水を入れなかったり、水がない場合は空だきになり、 **以73** が表示されます。)

※蒸気口、蒸気ガイドにふれないでください。やけどをする恐れがあります。

- ●水以外(洗剤など)は、入れないでください。
- ●内部が熱いうちに外ぶたを開けると、熱い蒸気が多量にでることがありますので、 やけどにご注意ください。

35



●途中でやめるときは切ボタンを押して、約4分待ってから外ぶたを開けてください。

『消耗品】内釜・内ぶたパッキン・負圧パッキン・蒸気ガイドのパッキンは、消耗品(有償)です。

●消耗品が劣化したり、消耗品や内ぶた・調圧フィルター・蒸気ガイドが損傷、または、はずして紛失した ときは、そのまま使用しないでお買上げの販売店にご相談ください。有償にて交換いたします。



9 ()	
● お米の種類 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
●炊飯コースについて	22
● おいしいごはんを炊くために ・・・・・	22
● かやくごはん ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	23
● あなごごはん ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
● たけのこごはん ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
● あさりごはん ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
● まつりずし ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
● 手巻きずし · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
●さばの押しずし ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	


●手まりずし · · · · · · · 25

● えびピラフ · · · · · · · ·	
● 赤飯 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	26
●海のおこわ ··········●チキンカレー ·······	
魚と野菜のカレー・・・・いもがゆ・・・・・・・・・・・	27
● カニがゆ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	28
・地中海風リゾット・・・・・リゾット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	

─ お米の種類 ─

玄 米

*白米に比べて栄養価が高いが、 硬い。圧力をかけると、これが 改善される。



発芽玄米

*玄米を発芽寸前まで温度と時間をかけたもの。 食べやすく、栄養価が玄米より



白 米


*玄米の表面を約10%削ったもの。 炊きやすく、おいしい。



無洗米

- *白米の表面をクリーニングした もの。
 - 米を洗う手間がなく、環境にもやさしい。





炊飯コースについて(お米選択/メニュー)

お米選択とメニューの組み合わせにより、多彩な炊き分けをしています。 組合せによっては、炊飯できない(セットできない)メニューがありますので、ご注意ください。

		メニュー										
		ふつう	かため	やわらか	高速	省工才	おかゆ	あっさりがゆ	すしめし	カレー用	炊込みおこわ	も 5も5
	白米	0	0	0	0	0					0	0
お	無洗米	0	0	0	0						0	0
お米選択	玄 米	0	0	0								
択 	発芽玄米	0	0	0	炊飯でき	きません			炊食	仮できませ	せん	
	雑穀	0	0	0								


◎:可変圧力炊飯(おどり炊き) 1.2気圧 ⇔ 1.0気圧 約105℃ ⇔ 約100℃


○:高圧炊飯(1.2気圧 約105℃) ●:常圧炊飯(1.0気圧 約100℃)

ー おいしいごはんを炊くために ー

- 1. よいお米を選び、しっかり保管する。
 - ●精米したてのお米を選びます。よいお米は、ふっくらして透き通るようなつやがあります。
 - ●保管は、風通しの良い冷暗所に置きます。2週間くらいで使い切りましょう。
- 2. お米は正しく計量する。
 - 必ず、付属の計量カップで計ってください。 (1カップ約180mL)
 - *計量米びつでは、誤差が出る場合があります。
- 3. お米は手早く洗う。
 - お米に水を一気に加えて、軽くかきまぜて捨てます。
 - お米を手でもむようにして洗います。
 - ●水を加えてすすぎ、そして捨てます。 水がきれいになるまで続けます。
 - *洗いかたが不十分だと、こげやすくなり、保温した時にニオイ がきつくなります。
 - *砕けたお米が多いと、ごはんがおいしく炊けません。 ザルにお米を入れて、水の中でゆすって砕けたお米を取り除 きます。
- 4. 水位目盛をしっかり見て、水加減する。
 - お米の種類、産地、季節により、またお好みで水を加減して ください。
 - *さらにやわらかく炊くために水を多めに加えるときは、水位 目盛の間隔の1/3以下にしてください。水を多めに入れると、 蒸気口からふきこぼれることがあります。
- 5. 炊き上がれば、しっかりほぐす。
 - しゃもじですくうように底からほぐして、ごはん粒の周囲の 水分をとばします。
 - *ほぐさないと、ごはんが固まってしまいます。







かやくごはん

材料(4人分)

※カップ3	_ だし汁500mL
ごぼう40g	うすくちしょうゆ
にんじん40g	大さじ1
干ししいたけ3枚	酒 ·······大さじ4
こんにゃく40g	└ 塩少々
油揚げ20g	さやえんどう
鶏肉 ······60g	2~3枚

作り方

- ①米は洗っておきます。
- ②干ししいたけは水にもどし、せん切りにします。
- ③ごぼうはささがきにし、水にさらしてあくを抜きます。
- ④にんじんはせん切りにし、鶏肉は小さめに切ります。
- ⑤こんにゃくはせん切りにして、さっと湯を通します。
- ⑥油揚げは熱湯をくぐらせてから、せん切りにします。



⑦うすくちしょうゆ、 酒、塩をだし汁 に加えて良くま

ぜ、調味液をつくります。

- ⑧米の水気を切って内釜に入れ、♪の調味液を白米の水位 目盛「3」まで加えます。
 - 足りなかったら水を加えます。さらに、2~6の具を良 く混ぜて、米の上に置きます。
- ⑨ふたをして、**お米選択**ボタンでお使いの米に合わせ、 メニューボタンを押し、コントロールキーで「炊込み」 に合わせます。炊飯ボタンを押して、炊飯を始めます。
- ⑩さやえんどうは塩を少し加えた熱湯でさっとゆで、せん 切りにしておきます。
- ⑪炊き上がれば、ほぐして器に盛り、さやえんどうを散ら します。

あなごごはん

材料(4人分)

米カップ3	(B)
あなご(開いたもの) …400g	「だし汁500mL
ごぼう40g	しょうゆ …大さじ1/2
(A)	「だし汁500mL しょうゆ …大さじ1/2 塩小さじ1/2
「みりん大さじ4	L 酒大さじ1
ししょうゆ大さじ4	

作り方

- ①米は洗っておきます。
- ②あなごは適当な大きさに切り、くしを打って、白焼きにし、 (A)の合わせた調味料をはけでぬって蒲焼きにします。
- ③焼けたら熱いうちにくしをとり、冷まして2cm幅に切り ます。



- ④ごぼうはささがきにし、水にさらしてあくを抜いて、 ざるにとります。
- ⑤洗っていた米の水気を切って内釜に入れ、(B)の合わ せた調味液を**白米**の水位目盛「**3** | まで加えます。 足りなかったら水を加えます。
 - 3のあなごと4のごぼうを米の上に置きます。
- ⑥ふたをし、 お米選択 ボタンでお使いの米に合わせ、 メニューボタンを押し、コントロールキーで「炊込み」 に合わせます。炊飯ボタンを押して、炊飯を始めます。
- ⑦炊き上がれば、ほぐして器に盛ります。

たけのこごはん


材料(4人分)

	米カップ3 ゆでたけのこ200g 鶏肉80g 木の芽6~8枚	だし汁500mL うすくちしょうゆ 大さじ2 酒大さじ2 塩小々
l		└ 塩少々
١		

作り方

- ①米は洗っておきます。
- ②ゆでたけのこは小さく切ります。
- ③鶏肉も小さく切り、熱湯にさっとくぐらせます。
- 4)だし汁に、うすくちしょうゆ、酒、塩を加えてよくまぜ、 調味液を作ります。





白米の水位目盛「3」まで加えます。 足りなかったら水を加えます。 たけのこと鶏肉をよくまぜて、米の上に置きます。

⑥ふたをし、お米選択ボタンでお使いの米に合わせ、 メニューボタンを押し、コントロールキーで「炊込み」 に合わせます。 炊飯 ボタンを押して、炊飯を始めます。

⑦炊き上がれば、ほぐして器に盛り、木の芽をおきます。

あさりごはん

材料(4人分)

米 カップ3
あさり(殻付)400g
だし汁とあさりのゆで汁…350mL
しょうゆ 70mL
みりん 70mL
木の芽適量

作り方

- ①米は洗っておきます。
- ②あさりは砂をはかせ、良く洗ってからなべ に少量の水とあさりを入れてゆでます。
- ③ゆで汁と殼と身に分けます。



④だし汁に③のゆで汁を混ぜて、更にしょるゆとなりたません。

うゆとみりんを加えて良くかきまぜます。

⑤内釜に米の水気を切って入れ、④の調味液を白米の水位線「3」まで加えます。

足りなかったら水を加えます。あさりの身を米の上に置きます。

- ⑥ お米選択ボタンでお使いのお米に合わせ、メニューボタンを押し、コントロールキーで「炊込み」に合わせます。炊飯ボタンを押して、炊飯を始めます。
- ⑦炊き上がれば、ほぐして器に盛り、木の芽を添えます。

まつりずし

材料(4人分)

米カップ3	焼きあなご100g
あわせ酢	えび10匹
「酢60mL	ゆでたこ100g
塩小さじ2	まぐろ150g
│└ 砂糖 ········大さじ1	木の芽 ···············適量
│ 具	錦糸卵 ···································
- 干ししいたけ6枚 れんこん50g	

作り方

- ①米は洗っておきます。
- ②なべに酢、塩、砂糖を入れ少し加熱して、冷まして あわせ酢を作ります。
- ③洗っていた米の水気を切って内釜に入れ、水を**すし めし**の水位目盛「3」まで加えます。
- ④ふたをし、お米選択ボタンでお使いの米に合わせ、メニューボタンを押し、コントロールキーで「すしめし」に合わせます。炊飯ボタンを押して、炊飯を始めます。



- ⑤炊き上がれば、すしおけにとり、あわせ酢を加えて、 さっと切るようにまぜて、冷ましておきます。
- ⑥器にごはんを盛り、準備しておいた具を飾り、最後に 錦糸卵、木の芽を散らして仕上げます。

具の下ごしらえ

- ①干ししいたけは水でもどし、だし汁、みりん、しょうゆ、砂糖で含め煮にし、細く切ります。
- ②れんこんは皮をむき、うすく切り、酢水にさらしたあと、 軽くゆでて甘酢につけてさましておきます。
- ③えびは背わたをとり、軽くゆでて殻をとり、腹から開いておきます。
- ④焼きあなごは細く切ります。ゆでたこは薄く切ります。
- ⑤短冊になっているまぐろはうすく切ります。 しょうゆと酒をまぜた中に約1時間つけておきます。

手巻きずし

米・・・・・カップ3具 (さしみになるもの)あわせ酢まぐろ、いか、たこ酢・・・・・60mLいくら、うに、ほたて塩・・・・小さじ2具 (その他)砂糖・・・大さじ1厚焼き卵、ソーセージのり・・・・適量きゅうり、貝割れ大根わさび・・・・適量納豆、梅おかか、青じそ

作り方

- ①米は洗っておきます。
- ②なべに酢、塩、砂糖を入れ少し加熱して、冷ましてあわせ酢 を作ります。
- ③洗っていた米の水気を切って内釜に入れ、水を**すしめし**の水位目盛「3」まで加えます。



④ふたをし、お米選択ボタンで

お使いの米に合わせ、**メニュー**ボタンを押し、 **コントロールキー**で「**すしめし**」に合わせます。 **炊飯**ボタンを押して、炊飯を始めます。

- ⑤炊き上がれば、すしおけにとり、あわせ酢を加えて、 さっと切るようにまぜて、冷ましておきます。
- ⑥のりは適当な大きさに切ります。 具は巻きやすいように、細長く切ります。
- ⑦のりに**⑤**のすしめしを広げ、お好みの具を置いてくるりと巻きます。

さばの押しずし

材料(4人分)

米カップ3 あわせ酢 酢60mL 塩小さじ1 砂糖大さじ2 うすくちしょうゆ 小さじ1 さば1kg	つけ酢A 「酢200mL 砂糖大さじ1 しょうがの絞り汁 小さじ1/2 白板昆布(20cm角) 2枚 つけ酢B 酢100mL 砂糖大さじ3 うすくちしょうゆ
	ラップ適量

作り方

- ①米は洗っておきます。
- ②なべに酢、塩、砂糖を入れ少し加熱して、冷まして あわせ酢を作ります。
- ③洗っていた米の水気を切って内釜に入れ、水を **すしめし**の水位目盛「3」まで加えます。

④ふたをし、**お米** 選択 ボタンでお 使いの米に合わせ、 **メニュー**ボタン を押し、 コント



ロールキーで「**すしめし**」に合わせます。**炊飯**ボタン を押して、炊飯を始めます。

- ⑤炊き上がれば、すしおけにとり、あわせ酢を加えて、 さっと切るようにまぜて、冷ましておきます。
- ⑥さばは3枚におろし、腹骨、小骨をとります。塩を振り ます。そのまま3時間程度冷蔵庫に入れておきます。
- ⑦さばを水洗いして塩をおとし、つけ酢Aに約30分つけ ます。水分をふきとり、皮をむいておきます。
- ⑧なべにつけ酢Bの調味料を入れて少し煮立てます。 冷まして白板昆布をつけます。やわらかくなったら、 水分をふきとっておきます。
- ⑨押しずしの型にラップを敷き、白板昆布を置き、さば を皮を下にして並べ、5のすしめしをのせてふたをして、 押さえます。
- ⑩型からとり出し、2cmくらいの幅に切ります。

手まりずし


材料(4人分)

米カップ3	つけ酢
あわせ酢	r酢 ······50mL
┌酢60mL	砂糖大さじ2
塩小さじ1	_ 塩大さじ1/3
砂糖大さじ2	ラップ適量
└ うすくちしょうゆ	
小さじ1	
小鯛12匹	

作り方

- ①米はさっと洗い、水気を切ります。
- ②なべにあわせ酢の調味料を入れ少し加熱して、冷まして あわせ酢を作ります。

③洗っていた米の 水気を切って内 釜に入れ、水を すしめしの水位 目盛「3 | まで加 えます。





ロールキーで「すしめし」に合わせます。 炊飯 ボタン を押して、炊飯を始めます。

- ⑤炊き上がれば、すしおけにとり、あわせ酢を加えて、 さっと切るようにまぜて、冷ましておきます。
- ⑥小鯛は3枚におろし、腹骨、小骨をとります。塩を振 って、30分ほどおきます。水洗いし、つけ酢に10分ほ どつけます。そして水気をふきとります。
- ラップで包むようにして、丸く形をととのえます。

えびピラフ

材料(4人分)

オリーブオイル
大さじ3
固形スープ3コ
水500mL
塩、こしょう少々
カレー粉小さじ1/2

作り方

- ①米はさっと洗い、水気を切ります。
- ②むきえびは背わたをとり、熱湯に通します。 ゆでたこは、一口大に切ります。
- ③フライパンにオリーブオイル(大さじ2)を入れ、●の米 を加えて透き通るくらいまで炒めて、取り出します。

④更に、フライパ ンにオリーブ オイル(大さじ 1)を入れ、2 のむきえび、 ゆでたこ、ミッ クスベジタブ ルを軽く炒め、



塩、こしょう、カレー粉で味付けします。

- ⑤水に固形スープを溶かして調味液をつくります。
- ⑥③の米を内釜に入れ、⑤の調味液をすしめしの水位目 盛「3」まで加えます。足りなかったら水を加えます。 4の具を米の上に置きます。
- ⑦ふたをし、お米選択がタンでお使いの米に合わせ、 **メニュー**ボタンを押し、**コントロールキー**で「**すし めし**」に合わせます。**炊飯** ボタンを押して、炊飯を始
- ⑧炊き上がれば、ほぐして器に盛ります。

赤飯

材料(4人分)

もち米カップ2	あずき50g
うるち米カップ1	ごま塩少々

作り方

- ①もち米とうるち米は、一緒に洗っておきます。
- ②なべにあずきとたっぷりの水を入れて強火で煮ます。 煮立ったらゆで汁をすて、再び水を600mL入れて弱火 で少しかために煮ます。
- ③あずきが煮えたら、あずきと煮汁に分けます。 煮汁は玉しゃくしですくって、少し高い所から4~5回 落として空気にふれさせ、色だしをします。
- ④米の水気を切って、内釜に入れ、3の煮汁を**おこわ**の水位目盛「3」まで加えます。足りなかったら水を加えます。 そして、あずきを米の上にのせます。



- ⑤ふたをし、お米選択ボタンを「白米」に合わせ、 メニューボタンを押し、コントロールキーで「おこわ」に合わせます。炊飯ボタンを押して、炊飯を始めます。
- ⑥炊き上がれば、ほぐして器に盛り、ごま塩をふりかけます。

山菜おこわ

材料(4人分)

もち米カップ2	油揚げ40a
	だし汁600mL
	CU/OUUIIL
わらび100g	うすくちしょうゆ
ふき ······100g	大さじ3
干ししいたけ3枚	みりん大さじ3

作り方

- ①もち米とうるち米は一緒に洗っておきます。
- ②わらびとふきは食べやすい長さに切ります。干ししいたけは水につけてもどし、せん切りにします。油揚げは熱湯をくぐらせて、油抜きをしてから細切りにします。
- ③なべにうすくちしょうゆ、みりん、だし汁(200mL)を入れて煮立て、ふき、干ししいたけ、油揚げを入れて煮ます。煮えたら、具と煮汁とに分けます。この煮汁とだし汁(400mL)とをまぜます。



- ④米の水気を切って、内釜に入れ、③の煮汁をおこわの水位目盛「3」まで加えます。足りなかったら水を加えます。
 - さらに、わらびと**3**の具を米の上に中央部をあけたドーナツ状に置きます。
- ⑤ふたをし、お米選択ボタンを「白米」に合わせ、メニューボタンを押し、コントロールキーで「おこわ」に合わせます。炊飯ボタンを押して、炊飯を始めます。
- ⑥炊き上がれば、ほぐして器に盛ります。

海のおこわ

材料(4人分)

もち米3カップ	酒大さじ2
牡蠣 ·······400g	しょうゆ大さじ2
えび ······150g	
はまぐり(殻付) …400g	
だし汁200mL	270.670 309
[/CU/200111L	

作り方

- ①米は洗って、水に漬けておきます。
- ②牡蠣は良く洗い、熱湯にさっと通しておきます。
- ③えびは殻をむき、半分にスライスし、背わたをとって、 熱湯にさっと通します。
- ④はまぐりは200mLの水に入れて火にかけます。開いたら 火をとめ、貝の身と煮汁に分けます。身は半分に切ります。
- ⑤ぎんなんは皮を割り、なべに少しの水と一緒にして、ゆでます。 ゆであがれば皮をむいておきます。



- ⑥貝の煮汁とだし汁を合わせて300mLにします。 そして、酒、しょうゆ、みりんを加えて調味液を作ります。
- ⑦お米の水気を切って、内釜に入れ、調味液を**おこわ**の水 位目盛「3」より少し少なめに入れます。足りなかった ら水を加えます。
 - 牡蠣、えび、はまぐりを米の上に置きます。
- ⑧ふたをして、お米選択ボタンを「白米」に合わせ、
 メニューボタンを押し、コントロールキーで「おこわ」に合わせます。 炊飯 ボタンを押して、炊飯を始めます。

チキンカレー

材料(4人分)

米 カップ3 玉ねぎ 300g サラダ油 400g 塩、ごしょう 400g 塩、こしょう 3 場げ油 3 ローリエ 3 ローリエ 3本 トナリパウダー …小さじ1 ターメリックパウダー 1 リアンパウダー 1 シナモンパウダー かさじ2	(C) 「にんにく(おろしたもの)小さじ2/3 しょうが(おろしたもの)小さじ2/3 塩小さじ1・2/3 塩小さじ1・2/3 塩小さじ1・2/3 塩小さじ1・2/9 湯400mLトマトジュース160g ヨーグルト・大さじ1カルダモンパウダー小さじ1・1/2
小さし2	

作り方

①米はカレーの 水位目盛「3」 に合わせ、ふた をし、お米選択 ボタンで、お使 いの米に合わせ、



メニューボタンを押し、**コントロールキー**で「カレー用」に合わせます。

炊飯 ボタンを押して、炊飯を始めます。

- ②鶏肉は塩、こしょうをふり、揚げ油を熱して揚げます。
- ③玉ねぎは薄切りにします。ミキサーにお湯(400mL) とココナッツパウダーを入れてかくはんします。
- ④フライパンにサラダ油を入れて熱し、(A)を加えて 中火で炒めます。
- ⑤香りが出てきたらとり出し、玉ねぎを加えてきつね色になるまで炒めます。そして(B)を加えて炒めます。
- ⑥更に(C)を加えて炒めたら、トマトジュースと③のココナッツを加えて弱火で煮ます。
- ② 2を加え、ヨーグルトとカルダモンパウダーを加えて 出来上がりです。

魚と野菜のカレー。

材料(4人分)

米 ······カップ3 白身魚 ·······400g	(A) - マスタード
なす400g	小さじ1・1/2
ピーマン150g 玉ねぎ200g	│ ローリエ ···········6枚 │ 赤とうがらし(刻む)
トマト ········180g	がとうからし(刻む) 6本
トマトジュース	(B)
160g	_「 チリパウダー
_「 ココナッツパウダー	
5g	└ コリアンパウダー
L 湯400mL	小さじ2
サラダ油少々	(C)
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Γ にんにく(おろしたもの)
	小さじ2/3
	しょうが(おろしたもの)
	小さじ2/3
	└ 塩小さじ1・2/3

作り方

①米は**カレー**の水位 目盛「3」に合わせ、 ふたをし、<mark>お米選択</mark> ボタンで、お使い の米に合わせ、



押し、**コントロールキー**で「**カレー用**」に合わせます。 **炒飯** ボタンを押して、炊飯を始めます。

- ②魚は一口大に切ります。なすは一口大に切って水にさら します。ピーマン、玉ねぎ、トマトは一口大に切ります。
- ③ミキサーにお湯(400mL)とココナッツパウダーを入れてかくはんします。
- ④フライパンにサラダ油を入れて熱し、(A)を加えて炒めます。香りが出てきたらとり出し、玉ねぎ、なす、ピーマンを加えて炒めます。
- ⑤ そして(B)、(C)を加えて更に炒めます。トマトジュースと**③**のココナッツを加えて煮ます。トマトと魚を加えます。
- ⑥魚に火が通ったら出来上がりです。

いもがゆ

材料(3人分) - 五分がゆー

米 ………カップ1/2 だし汁 ………900mL さつまいも ………200g

作り方

- ①米は洗っておきます。
- ②さつまいもは洗って輪切りにします。そして1時間水につけておきます。

③米の水気を切って、 内釜に入れ、だし汁 を**おかゆ**の水位目盛 「1」まで加えます。 足りなかったら水を 加えます。



- 2のさつまいもを米の上に置きます。
- ④ふたをし、**お米選択**ボタンでお使いの米に合わせ、 **メニュー**ボタンを押し、**コントロールキー**で「**おかゆ**」 に合わせます。**炊飯**ボタンを押して、炊飯を始めます。
- ⑤炊き上がれば、器に盛ります。

カニがゆ

材料(3人分) - 五分がゆ-

	`
米カップ1/2	サフラン0.2g
カニ1匹	レモン汁少々
固形スープ2コ	三つ葉適量

作り方

- ①米は洗っておきます。
- ②カニはゆがいておきます。
- ③ゆがいたカニから身をとりだし、レモン汁をかけておきます。
- ④なべにカニの殻と水(500mL)と固形スープ、サフランを加えて約30分煮ます。煮詰まりそうになったら、水を加えます。ふきんでこしておきます。



- ⑤米の水気を切って、内釜に入れ、⁴の煮汁を**おかゆ**の水位目盛「1」まで加えます。足りなかったら水を加えます。
- ⑥ふたをし、お米選択ボタンでお使いの米に合わせ、メニューボタンを押し、コントロールキーで「おかゆ」に合わせます。炊飯ボタンを押して、炊飯を始めます。
 ⑦炊き上がれば、②のカニの身を加えて、少しむらします。
- ⑧器に盛り、刻んだ三つ葉を散らします。

地中海風リゾット

材料(4人分)

米カップ1	★リーブ油海豊
*	カリーノ/四・・・・・・・・・・・・ 過里
トマト3個	パセリ(乾燥)適量
たまねぎ1/2個	「コンソメスープ
セロリ1/2本	·····800mL
にんにく2かけ	パプリカ小さじ1
	└ 塩 こしょう適量

作り方

- ①米は洗っておきます。
- ②トマトは熱湯にさっと通して皮をむき、ざく切りにします。
- ③たまねぎ、にんにくはみじん切りにします。
- ④セロリは5mm角に切ります。
- ⑤湯800mLにコンソメ顆粒(15g)を加えてコンソメスープを作ります。

パプリカ、塩、こしょうを加えます。



- ⑥フライパンにオリーブオイル(大さじ1/2)を入れ、 にんにくで香りを出して、玉ねぎ、セロリを入れて 炒めます。
- ⑦洗っていた米の水気を切って内釜に入れ、⑤のスープを**おかゆ**の水位目盛「1」まで加えます。足りなかったら水を加えます。
 - ②のトマトと⑥の具材を米の上に置きます。
- ⑧ふたをし、お米選択ボタンでお使いのお米に合わせ、 メニューボタンを押し、コントロールキーで「おかゆ」 に合わせます。 炊飯ボタンを押して炊飯を始めます。
- ⑨炊き上がれば、器に盛り、パセリを散らします。

リゾット

材料(4人分)

米カップ1	オリーブオイル
玉ねぎ1/2コ	大さじ1
グリーンアスパラ	固形スープ1コ
5本	塩、こしょう少々
にんにく1かけ	水 ······800mL
ツナ ······50g	

作り方

- ①米はさっと洗い、水気を切ります。
- ②玉ねぎとにんにくは、みじん切りにします。
- ③グリーンアスパラは、はかまをとり、薄く斜めにスライス して軽くゆでておきます。
- ④ 固形スープを水に入れて溶かして調味料とします。
- ⑤フライパンにオリーブオイル(大さじ1/2)を入れ、にんにくで香りを出して、玉ねぎを入れて炒めます。 さらに、ツナを加えて炒め、塩、こしょうをしておきます。



- ⑥さらにフライパンにオリーブオイル(大さじ1/2) を入れ、●の米を加えて透き通るくらいまで炒めます。
- ⑦⑥の米を内釜に入れ、④の調味液をおかゆの水位 目盛「1」まで加えます。さらに、⑤の具を上に のせます。
- ⑧ふたをし、お米選択ボタンでお使いの米に合わせ、メニューボタンを押し、コントロールキーで「おかゆ」に合わせます。炊飯ボタンを押して炊飯を始めます。
- ⑨炊き上がれば、3のグリーンアスパラをまぜて、 少しむらします。
- ⑩器に盛ります。

点検のお願い

安全に長くご愛用いただくために、 日頃から点検をおこなってください。

このような症状はありませんか



●電源コードやさし込みプラグがふくれるなどの変形や、 変色、損傷している。

- ●電源コードの一部やさし込みプラグがいつもより熱い。
- ●電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
- ・炊飯器本体がいつもと違って異常に熱くなったり、 こげくさい臭いがする。

●さし込みプラグやコンセントにほこりやごみが たまっている。 処 置

さし込みプラグを 抜いてご使用を中止 してください。 故障や事故防止の ため、使用しないで お買上げの販売店に ご連絡ください。

ていいでいる ままり はいてください。

※点検・修理について詳しくは、裏表紙の**アフターサービスについて**をご覧ください。

故障かな?と思ったら

修理を依頼される前に、次のことをお確かめください。

これが利くでき	もお	う一度 周べください	閉めましたか内ぶたを確実に内ぶたを取り付け、外ぶたを確実に	蒸気ガイドを正しくつけていますか	水かげん、お米の量は正確ですか	選びましたかメニューやお米選択・コースを正しく	劣化、損傷していませんか内ぶたパッキン、負圧パッキンが	こびりついていませんかセンサーの上に汚れや米つぶなどが、内ぶたパッキンや内釜の外側・温度	お米を十分に洗いましたか	炊飯中に外ぶたを開いていませんか	炊飯後、ごはんをよくほぐしましたか	調味料を使ったごはんではありませんか	30時間以上保温していませんか	つぎたしをしていませんか冷めたごはんの保温、ごはんのしゃもじを入れたままの保温や	たり、停電がありませんでしたかさし込みプラグをコンセントから抜い
(,	ま	参照ページ	6,9	5,19	9,22	10,22	20	4,9,19	9,22	4,11	11,15	11	11,15~16	11,15~16	11
	、多量	ふきこぼれ の蒸気がも	•	•	•	•	•	•	•						
が	かたい	べったごはん い、しんが残 いらかい	•			•		•							•
炊が	き上が こげる	でったごはん 5				•						•			
黄	温中の ばむ、 たくな)ごはんが におう、 る	•	•			•	•	•		•	•	•	•	

症状	確認してください	処 置
外ぶたが開きにくい	フック部や内ぶたの調圧孔に米つぶ などがつまっていませんか。	米つぶなどを取り除いてください。 (Cア 19,20ページ)
外ぶたが閉まりにくい (閉まらない)または、	内ぶたを正しく取り付けていますか。	確実に取り付けてください。 (ごア6ページ)
内ぶたが取付けられ ない	フック部に米つぶなどが入って いませんか。	米つぶなどを取り除いてください。 (Cア 19ページ)

症状	確認してください	処 置				
外ぶたが閉まりにくい (閉まらない)または、	炊飯後のご飯をほぐしてすぐでは、 ありませんか。	圧力式炊飯器のため密閉度を高くしていますので、 しまりにくく感じます。故障ではありません。				
内ぶたが取付けられない	「炊飯/スタート」ランプが、赤色の 点灯になっていませんか。	切ボタンを押して炊飯を中止し、約4分間待ってから、外ぶたを閉めてください。 ((ごア 11ページ)				
	内ぶたのツメが折れたり、変形して いませんか。	使用しないでお買上げの販売店にご連絡 ください。(ご了6,20ページ)				
外ぶたから「ブーン」と 音がなり続ける	炊飯中に外ぶたを開けていませんか。	切がタンを押し、もう一度メニューを確認し、 炊飯してください。				
操作ボタンを押しても 受け付けない	差し込みプラグが、コンセントから 外れていませんか。	差し込みプラグをコンセントに差し込んで ください。				
	内ぶたは、正しく取り付けていますか。	内ぶたを取り付けていないと、 炊飯/スタート ボタンを受け付けません。内ぶたを取り付けて ください。(ごア 6,9ページ)				
	内釜は、入っていますか。	内釜が入っていないと、炊飯や保温ができません。 内釜を入れてください。				
お米選択がセット できない メニューがセット できない	メニューが「もちもち」になって いませんか。 お米選択とメニューが対応して いないとセットできません。	22ページの炊飯コースについて(お米選択/メニュー)の表を確認して、正しく合わせなおしてください。				
予約(タイマー) 炊飯 がセットできない	予約時刻と現在時刻の差が、1時間 未満ではありませんか。	予約時刻を確認してください。 (Cア 18ページ)				
ひたし炊きがセット できない	内ぶたは、正しく取り付けて いますか。	内ぶたを取り付けていないと、 $炊飯/スタート ボタンを受け付けません。内ぶたを取り付けてください。($				
	メニューが、「高速」になって いませんか。	メニューの「高速」は、予約炊飯やひたし炊き ができません。(ごア18ページ)				
予約時刻どおりに 炊き上がらない	現在時刻は正しくセットされていますか。	現在時刻を正しく合わせてください。 (Cア 7,17ページ) 水温・室温・電圧・水かげん・お米の量に よっては、予約時刻どおりに炊き上がらない ことがあります。				
炊飯時間が長い(短い)	お米選択・メニュー・水かげんは、 間違っていませんか。	切 ボタンを押し、もう一度お米選択・メニュー水かげんを確認し、設定してください。				
炊飯終了音が出ない	予約炊飯終了音マーク「♪」が、 表示されていませんか。	「 ♪ 」マークを消してください。 (Cア 7ページ)				
ラジオ、テレビに雑音 が入る	炊飯器とラジオ・テレビが、 近接していませんか。	距離を離す。(目安として3m以上)				
炊飯器内部から音が する		冷却ファンの音です。故障ではありません。				
y 'Q		調整をしている音です。故障ではありません。 ともに蒸気ガイドから蒸気が勢いよく出ますが、				
	可変圧力による沸とうによるものでき	放障ではありません。				
	炊飯中や保温中に「チリチリ」「ジージー」等の音は、IH特有の火力調整による もので故障ではありません。					
表示部に 山り を表示した	内金の外側、温度センサーの上に ご飯つぶなどの異物が、こびり ついていませんか。	異物を取り除いてから、 切 ボタンを押すと表示が消え、通常に使えます。 (にア 19ページ)				
	ふたセンサーが充分に冷めないうち に炊飯を始めていませんか。	連続して炊飯するときは、ふたセンサーを充分に冷ましてから、次の炊飯を始めてください。				
表示部に 1173 を表示 した	クリーニングの際、水を規定量 入れましたか。	切ボタンを押すと表示が消え、通常に 使えます。(こア 20ページ)				
表示部に { ○○を表示 した	 故障の表示です。販売店にご連絡く#	ださい。 ノ				

アフターサービスについて

保証書 (別に添付しております)

- ●保証書は必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入を お確かめのうえ、内容をよくお読みの後、大切に保管して ください。
- 本体の保証期間は、お買上げ日から1年間です。 (消耗品は、対象外です。)
- 内なべ内面フッ素樹脂加工の保証期間は、お買上げ日から 3年間です。保証期間内の交換は、内なべのみ対象となります。 ただし、下記の使いかたをした場合は、保証対象外です。
 - *スプーンや食器などかたいものを入れたり、乗せたり、 使った場合。
 - *内なべのお手入れの際に、金属たわしやナイロンたわしなどを使ったり、台所用中性洗剤以外の洗剤(漂白剤やクレンザー)などを使った場合。
 - *内なべの中で酢を使ったり、みそ汁や炊込みごはんなどを保温した場合。
 - *内なべをガス火にかけたり、電磁調理器・電子レンジ などに使用した場合。
 - *食器洗浄機や食器乾燥器などを使用した場合。
 - *お買上げ後の落下や、輸送などで生じたへこみや変形がある場合、及び故意に傷つけた場合。
 - * その他、取扱説明書・本体ラベルなどの記載事項に そわない使いかたをした場合。

修理を依頼されるときは

● 保証期間中の修理

保証書の記載内容により、お買上げの販売店が修理いたします。くわしくは、保証書をご覧ください。

●保証期間が過ぎたあとの修理

修理により使用できる場合には、お客様のご要望により有料修理いたします。くわしくは、お買上げの販売店にご相談ください。

補修用性能部品の保有期間

当社は、このジャー炊飯器の補修用性能部品を**製造打切後、6年**保有しています。

性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

アフターサービスのお問い合わせ

修理に関するご相談ならびにご不明な点などは、お買上げの販売店、またはもよりの当社「お客さまご相談窓口」 (別紙または右記)にお問い合わせください。

お客さまご相談窓口

■まずはお買上げの販売店へ…

家電製品の修理のご依頼やご相談は、お買上げの販売店へ お申し出ください。

転居や贈答品でお困りの場合は、下記の相談窓口に お問い合わせください。

家電製品についての全般的なご相談 三洋電機(株) お客さまセンター

受付時間: 9:00~18:30(365日) 総合相談窓口 050-3116-3434

※上記番号をご利用できない場合は 大阪(06)-6994-9570 に おかけください。

※郵便またはFAXでご相談される場合

三洋電機(株)お客さまセンター

〒570-8677 大阪府守口市京阪本通2-5-5 FAX:大阪 (06)6994-9510

修理サービスについてのご相談 三洋コンシューママーケティング(株)

受付時間:月曜日 ~ 金曜日 9:00~18:30 +曜·日曜·祝日 9:00~17:30

	修理相談窓口								
東		東京							
구	関東・	福島	050 - 3116 - 2222						
ル	甲信越地区	新 潟	東京(03)5302-3401						
東コールセンタ		長 野							
タ	北海道地区	札幌	050 - 3116 - 2333						
	東北地区	宮城	050 - 3116 - 2444						
西	\C \\\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	大 阪	050 - 3116 - 2555						
구	近畿・北陸 ・四国地区	金 沢	大阪(06)4250-8400						
ル		高 松	入以(U0)423U-04UU						
西コールセンタ	中部地区	名古屋	050 - 3116 - 2666						
タ	中国地区	広島	050 - 3116 - 2777						
	九州地区	福岡	050 - 3116 - 2888						
沖	縄地区	沖 縄	098-944-5018						

受付時間:月曜日~土曜日 9:00~12:00、13:00~17:30 (日曜、祝日および当社休日を除く)

持込み修理および部品についてのご相談 三洋コンシューママーケティング(株)

受付時間:月曜日 ~ 土曜日 9:00~17:30 (日曜、祝日を除く)

| 持込み修理および部品については、各地区サービスセンター | で承っております。

☆上記のお客さまご相談窓口の名称、電話番号は変更すること がありますのでご了承ください。

お客さまご相談窓口におけるお客さまの個人情報のお取扱いについて

お客さまご相談窓口でお受けした、お客さまのお名前、ご住所、お電話番号などの個人情報は適切に管理いたします。また、お客さまの同意がない限り、業務委託の場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き第三者への開示は行いません。

<利用目的>

お客さまご相談窓口でお受けした個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問合せおよび修理の対応のみを目的として用います。なお、この目的のために三洋電機(株)および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。

<業務委託の場合>

上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を行わせると共に、適切な管理・監督をいたします。個人情報のお取扱いについての詳細はホームページ http://www.sanyo.co.jpをご覧ください。

==お客さまメモ==

お買上げの際に記入しておいてください。お問い合わせなどのときに便利です。

品番	E	CJ-HG		
お買上げ年月日		年	月	В
お買上げ販売店名				
の貝上り販売店名	電 話()	_	

三洋雷機株式会社

鳥取三洋雷機株式会社

ホームアプライアンスビジネスユニット

〒680-8634 鳥取県鳥取市南吉方3丁目201番地